



Дополнение к инструкции по обслуживанию и установке котла VIADRUS G 350




ПОЗИЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ
ОКОЛО СРЕДНИХ СЕКЦИЙ ПЕРЕД
ЗАДНЕЙ СЕКЦИЕЙ, КОТОРАЯ
ВИДИМА У КОТЛОВ С ЧЕТНЫМ
КОЛИЧЕСТВОМ СЕКЦИЙ 4, 6, 8, 10.




ПОЗИЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ
ОКОЛО
СРЕДНИХ СЕКЦИЙ ПЕРЕД
ЗАДНЕЙ СЕКЦИЕЙ, КОТОРАЯ
ВИДИМА У КОТЛОВ С НЕЧЕТНЫМ
КОЛИЧЕСТВОМ СЕКЦИЙ 5, 7, 9, 11.


КОТЕЛ ИЗ 4-х СЕКЦИЙ:




КОТЕЛ ИЗ 5-и СЕКЦИЙ:




КОТЕЛ ИЗ 6-и СЕКЦИЙ:




КОТЕЛ ИЗ 7-и СЕКЦИЙ:




КОТЕЛ ИЗ 8-и СЕКЦИЙ:



КОТЕЛ ИЗ 9-и СЕКЦИЙ:



КОТЕЛ ИЗ 10-и СЕКЦИЙ:



КОТЕЛ ИЗ 11-и СЕКЦИЙ:

